

Diese Zusatzausstattung für Regelgeräte der Baureihen 92/93/94/95 ermöglicht es, die Schaltfunktion eines Zusatzkontaktes regelmäßig automatisch ablaufen zu lassen.

Einschaltzeit und Einschaltdauer werden in der Parameterebene eingestellt.

Listen- Nr.: 99rtc.

Ergänzung der Bedienungsanleitung:

Bedienebene:

Kontrolle der Echtzeituhr: Nach Betätigung der Pfeil- aufwärts-Taste erscheint auf dem oberen Display " t ", auf dem unteren Display kann die Uhrzeit in Stunden und Minuten, getrennt durch einen Punkt, abgelesen werden.

Achtung: Die Uhrzeit sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt muß manuell erfolgen. (Parameterebene)

Parameterebene 1 (Ergänzung):

Anzeige und Einstellung der Schaltzeiten:

St* unteres Display zeigt " H " und die eingestellte Startzeit-Stunde

St* unteres Display zeigt " ' " und die eingestellte Startzeit-Minute

tL* unteres Display zeigt " ' " und die eingestellte Schaltdauer in Minuten

(* = zugeordneter Schaltkontakt)

weiter:

P-Taste zu weiteren Einstellungen betätigen oder zurück zur Normalanzeige automatisch nach 30 sec.

Parameterebene 2 (Ergänzung):

Aktuelle Uhrzeit einstellen

rtc Einstellung der Echtzeituhr, unteres Display zeigt " H " und die aktuelle Stunde

rtc Einstellung der Echtzeituhr, unteres Display zeigt " ' " und die aktuellen Minute

weiter:

P-Taste zu weiteren Einstellungen betätigen oder zurück zur Normalanzeige automatisch nach 30 sec.

Konfigurationsebene (Ergänzung):

rEL* Konfiguration des zugeordneten Zusatzkontaktes:
unteres Display zeigt " **rtcE** " = Funktion: zeitabhängiger Einschaltkontakt

(* = zugeordneter Schaltkontakt)