


---

Bei Geräten mit zusätzlichem Meßeingang (Eingang 2) erfolgt mit dieser Zusatzausstattung eine Maximal- oder Minimal- Auswahl aus den Eingängen 1 und 2. Die Anzeigewerte der beiden Eingänge werden ständig verglichen und nur der Meßeingang mit dem größeren bzw. kleinerem Wert als Regelgröße ausgewertet.


**Bestelltext:** Zusatzausstattung:  
Min.-Max.- Auswahl aus 2 Messeingängen  
Li.-Nr. 99ax1ma

**Ergänzende Informationen zur Bedienungsanleitung:**

Im normalen Betriebszustand zeigt das *obere* Display den **aktiven** Istwert an.  
Das *untere* Display bleibt leer oder zeigt je nach Ausführung und Einstellung den (aktiven) Sollwert oder die Stellgröße an.

Bei Betätigung der  - Taste wird im *oberen* Display der Wert für Eingang 1 und im *unteren* Display der Wert für Eingang 2 angezeigt.

**Abweichende Reaktionen auf Fehlermeldungen:**

Ein Fehler an einem der beiden Meßeingänge wird durch die Anzeige "Err" signalisiert.  
Durch Betätigung der  - Taste kann selektiert werden, ob der Fehler an Eingang 1 oder an Eingang 2 oder an beiden Eingängen aufgetreten ist.