

### **Zusatzausstattung 99b1s8:**

Bei Reglern mit dieser Zusatzausstattung kann die Kaskadenfunktion 991k über einen Binär-Eingang gesteuert werden. (z.B. Binäreingang 1 = Klemmen 19 / 20)

Klemmen gebrückt: Die Kaskadenfunktion ist wirksam. Alle Sollwertbeeinflussungen (z.B. Extern- oder Zweitsollwerte) wirken auf den **Führungsregler**-Sollwert.

Klemmen offen: Die Kaskadenfunktion ist abgeschaltet. Es ist nur der Folgeregler wirksam. Alle Sollwertbeeinflussungen (z.B. Extern- oder Zweitsollwerte) wirken auf den **Folgeregler**-Sollwert.

#### **Ausführungen:**

umschaltbar mit separatem Folgeregler-Sollwert  
wie oben, jedoch mit Übernahme des Führungsregler-Sollwert

#### **Listen-Nr.:**

99b1s8  
99b1s8fsp

**Type 99b1s8fsp:** Bei Err 1 oder abgeschaltetem Führungsregler arbeitet der Folgeregler-Teil mit dem Führungsregler-Sollwert weiter.

*Hinweise: Für die Niederspannungs-Signalleitungen zur Vermeidung von Einstreuungen unbedingt abgeschirmtes Kabel verwenden und einseitig erden.*

*Die Nähe von Lastleitungen meiden.*